

# FlexGui

ティーチペンダントの画面を、自由にカスタマイズ




稼動モニター



生産機種選択  
作業選択  
加工条件変更



装置の状態詳細  
各個操作  
メンテナンス支援



システム制御  
シーケンスラダー回路  
(ソフトウェアPLC)



## ティーチペンダントをシステム操作盤に FlexGui

- 適用工程・アプリケーションに合わせた操作モニター画面作成
- タッチパネルで直感的なシステム操作
- ソフトウェアPLC機能併用により、システム全体の制御も可能
- 独立したシステム制御盤を廃止、省スペースとコストダウンに貢献

## パソコンと接続 リモート操作 FlexGui Remote

- ロボットコントローラにパソコンを接続
- ティーチペンダント(FlexGui)画面をリモート表示・操作


## 充実のサポートツール FlexGui Toolbox

- 編集ツール"FlexGui Toolbox"にて、画面を容易に作成
- 豊富なパーツ(画面を構成するアイテム)を準備

豊富なサポートツールで、画面カスタマイズが思いのまま  
わかりやすい表示でカンタン操作、迅速なトラブルシュートが可能に

## FlexGui

### 画面作成例



## FlexGui Toolbox

### スクリーン作成


- FlexGui Toolboxが画面作成をサポート
- 豊富なアイテム(ガジェット)から選択
- 快適な操作・モニター画面を作成



- ティーチペンダントでもパソコンでも画面作成可能
- FlexGui Toolboxは、www.flexgui.netからダウンロード

## FlexGui Remote

### リモート操作機能



- ロボットコントローラとパソコンをEthernetで接続
- ティーチペンダント画面(FlexGui)を遠隔で表示・操作が可能

**NACHI**  
株式会社 不二越

東京本社 東京都港区東新橋1-9-2 汐留住友ビル17F 〒105-0021  
Tel:03-5568-5111 Fax:03-5568-5206  
富山本社 富山市不二越本町1-1-1 〒930-8511  
Tel:076-423-5111 Fax:076-493-5211

www.nachi-fujikoshi.co.jp

東日本支社 Tel:03-5568-5286 北陸支店 Tel:076-425-8013  
中日本支社 Tel:052-769-6825 中国四国支店 Tel:082-568-7460  
西日本支社 Tel:06-7178-5105 九州支店 Tel:092-441-2505  
国際営業本部 Tel:03-5568-5245

株式会社 ナチロボットエンジニアリング  
NACHI ROBOTのサービス・メンテナンスは・・・

本社 Tel:03-5568-5180 大阪センター Tel:072-806-3381  
北関東センター Tel:0276-33-7888 広島センター Tel:082-284-5175  
東北サービス室 Tel:022-346-0605 岡山サービス室 Tel:0866-90-3407  
西関東センター Tel:0467-71-5115 九州センター Tel:093-434-9133  
名古屋センター Tel:0565-29-5811 北陸センター Tel:076-423-6283  
東海サービス室 Tel:053-454-4160

●製品改良のため、定格、仕様、外寸などの一部を予告なしに変更することがあります。  
●本製品の最終使用者が軍事関係、または兵器等の製造用に使用する場合、「外国為替及び外国貿易法」の定める輸出規制の対象となる場合があります。輸出される際には、十分な審査及び必要な輸出手続きをお取りください。

CATALOG NO. 7402

2014.03.X-MD-ABE